


ブラウザ視聴の操作マニュアル

ログイン画面



The image shows a login screen for 'CAMERA VIEWER'. At the top center is a logo consisting of a blue cloud outline above the text 'CAMERA VIEWER' in blue. Below the logo is a light gray rectangular box containing the login form. Inside this box, at the top, is the text 'サイン・インしてください' (Please sign in). Below this text are two input fields: the first is labeled 'ユーザー名' (Username) with a person icon, and the second is labeled 'パスワード' (Password) with a lock icon. A red rectangular border highlights these two input fields. At the bottom right of the light gray box is a dark gray button with the text 'サイン・イン' (Sign In).

ユーザー名(メールアドレス)とお申込み時に指定頂いたパスワードを入力し、ログイン

ログイン後の画面



+ボタンを押すと、カメラ選択のポップアップメニューが表示される

視聴カメラの選択




視聴したいカメラにチェックを入れて、追加ボタンを押す

ライブ視聴への遷移方法



オレンジバー、もしくはミニメニューからライブ視聴を押下するとライブ画面に遷移する

ライブ視聴画面（単一画面）




ライブ視聴画面（4分割画面）




ドラッグ&ドロップでカメラ映像の表示位置が自由に設定可能

ライブ視聴画面（9分割画面）



ドラッグ&ドロップでカメラ映像の表示位置が自由に設定可能（前ページと同じ）


録画視聴への遷移方法



カレンダーマークを押下し、視聴したい日時の録画データを取得
取得するデータの長さは、【1時間、2時間、4時間、8時間、12時間】の5つから選択可能

※ご契約プランの録画日数より過去のデータは消えているため取得不可

録画視聴のカメラ選択




録画視聴したいカメラのバーを押下

- ① ピンク色のバー : 画面に映っている視聴中の録画データ
- ② 紫色のバー : 視聴可能な録画データ
- ③ オレンジ色のバー : ライブ視聴画面に遷移


※録画映像は1台ごとの視聴（分割視聴は不可）

録画視聴の操作コマンド



- ① 録画データのダウンロード ※次ページでご説明
- ② 先頭までスキップ
- ③ 巻き戻し（30秒スキップ）
- ④ 再生 / 一時停止（■ボタンだが、動作は一時停止）
- ⑤ 早送り（30秒スキップ）
- ⑥ 最後尾までスキップ
- ⑦ 倍速再生（0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、4倍、8倍から選択）
- ⑧ 音量調整
- ⑨ データバーの尺調整（×1、×2、×4、×8から選択）


録画データのダウンロード



ダウンロードする対象カメラの選択 ⇒ 開始と終了の日時を選択 ⇒ ダウンロードボタンを押下すると、ダウンロードを開始

※一度にダウンロードできるデータは最大1時間分まで
※ダウンロード保存はPCのみ可能（スマホやタブレットでは不可）


ダウンロードデータの保存



保存先を選んでローカルダウンロード

※お使いのPCやUSBメモリーにローカル保存しておけば、半永久的にデータが残せます

カメラグループの作成



- ① カメラグループボタンを押下
- ② 新規作成のグループ名を入力
- ③ 登録ボタンを押下

⇒現在選択表示されているカメラでグループが作成される

※カメラの選択表示は右端の+ ボタンのポップアップメニューからカメラ選択（P.3参照）